


Makbuz yazıcısı için WiFi bağlantı adımları

1. Yazıcıyı Windows bilgisayara bağlayın ve açın.

2. Yazıcı test aracını açın ve iletişim bağlantı noktasını ve yazıcı tipini seçin. Ve 'Gelişmiş'i tıklayın. Ardından 'Net Ayarla'yı tıklayın.



3. Wifi kimliğini ve anahtarını girin. Wifi IP adresi de bu arayüzde ayarlanabilir. Girişi bitirdikten sonra, etkili olması için 'Tümünü Ayarla'yı tıklayın.

